MAXHUB UC W21



WebCam Pro

ユーザーマニュアル

1

使用上の注意

次の注意事項を順守してください。 本製品を使用および操作する前に、必ずお読みください。

- 動作保証環境は、温度 0°C~40°C、湿度 0%~90%です。
- 直射日光・熱気は避けてください。高温になる場所に放置すると、機器が変形する場合や、故障の原因となることがあります。
- 本製品には防水機能はありません。極端に湿気の多いところや水滴がかかる場所で使用しないで ください。
- 本製品は、小さな部品を含んでおります。小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 不具合やご相談については、ユーザーサポート窓口までお問い合わせください。

ユーザーマニュアルについて

- 画面表示を含め本書に記載のイラストは説明用のものであり、実際とは多少異なります。
- 本書に記載している数値は、お客様の環境などにより実際の数値と異なることがあります。
- MAXHUB は、中国 Guangzhou Shizhen Information Technology Co.,Ltd.の中国およびその他の 国における登録商標または商標です。
- そのほか、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

免責

誤った使い方でのご使用は保証範囲外になりますので、ご注意ください。

- ・本ユーザーマニュアルに記載する内容以外のご使用
- ・ご自身での修理
- ・規定環境以外でのご使用
- ・自然災害での損害
- ・開封ラベルを破損
- ・保証書を紛失
- また、以下の原因で発生した物損、人身傷害も責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本ユーザーマニュアルに記載する内容以外のご使用
- ・ご自身での修理、改造
- ・規定環境以外でのご使用
- ・自然災害など不可抗力の発生
- ・その他誤った使い方でのご使用

同梱物一覧

- 本体 ······1台
- USB ケーブル (C to A) ………1本

外観





各部名称	
а	マイク
b	インジケータライト
с	カメラ
d	ブラケット
е	USB Type-C 接続端子

セットアップ

1. 本体下部のブラケットを背面方向へ回転させ、図のように PC 上部に設置してください。



2. PCと本製品を、付属の USB ケーブルを使用して接続します。



カメラ角度の変更

1. 360 度の水平回転が可能です。



2. 上下左右に角度変更が可能です。(10度以下)



専用ソフトの使用方法

≡	8							ポート装置	\square	- ×
					MAX	(HUB A	LIGN		2	
	MAX	XHU	B UC …							
4	(i 慵) 服	5		್ಷಾ ಆ್ರ್	6	(])) 音声		7	← アップデート
		デル M# ファ V1	「イス名 AXHUB UC W ァームウェアバー 18-20220110	21 ≌∋: -20	> 1618					

- 1. アプリケーションの名称
- 更新ボタン
 アップグレードが完了し、本機の情報が正しく表示されなかった場合、クリックしてください。
- 3. アプリケーションを最小化、終了
- 機器情報
 機器名、ファームウェアのバージョンなど、機器に関する情報を表示します。

5. ビデオ



a. オートフレーム

選ぶ(有効)をクリックすると、参加者の位置や人数に応じて、最適なフレーミングを 自動で調整します。

b. ズームイン、ズームアウト、リターン

カメラ画面はデフォルトで最大視野になっています。



※ファームウェアが最新でない場合、カメラの画面の調整ができないことがあります。

c. 上下左右の角度調整

上下左右に視野を移動できます。(カメラ画面が最大視野に入っているときは操作でき ません)

d. パラメーターリセット

カメラ画面をデフォルトの状態に戻します。

Reset ボタンをクリックすると、ポップアップウィンドウが表示されるので、デフォル トの状態に戻すには「はい」、変更しない場合は「いいえ」を選択してください。

	水平/垂直ミラーリング	
オートフレーム 🕕 選ぶ	水平鏡	< > >
	垂直鏡	•
	ひっくり返さないでください	

e. スクリーンミラーリング
 画面の向きを設定できます。
 【ひっくり返さないでください】:通常時の画面です。
 【垂直鏡】:映像を上下反転できます。逆さまに設置した時に使用します
 【水平鏡】:映像を左右反転できます
 【水平/垂直ミラーリング】:映像を左右上下反転します。

ੀ 明るさ	50 0	100
シャープネス	50 0	100
コントラスト	50 0	100
彩度	50 0	100
色相	0	100

f. 明るさ・シャープネス・コントラスト・彩度・色相の調整ができます。
 調整範囲は 0~100 です。



g. カメラのちら付き防止の為、電源の周波数を 50Hz と 60Hz を選択できます。使用環境 に合わせて選択してください。(東日本:50Hz、西日本:60Hz) 6. 音声・映像のコントロール

音声:マイクの設定。

≡		昌 ザポート装置	
	Maxhub A	LIGN	
MAXHUB UC ···			
自報	⊡್ಕ ೮೯≯	【〕》 音声	∩ アップデート
マイク			
マイクテスト	₽ 		

- 7. アップデート
 - ① オンラインアップデート

\equiv		昌 サポート装置	
	MAXHUE	3 ALIGN	
Maxhub U	C		
 (1) 情報 	್ರಿ ೮ ೯ オ	【〕)) 音声	ᠭ アップデート
① オンラインア… 			
	最新版がインストールされてい 再度チェ	ヽます。 118-20220110-20 ⁻ ックする	

- 1. デバイスを接続するたびにアップデートをチェックしてください。
- II. 「再度チェックする」をクリックして、アップデート情報を検出します。
- III. アップデート情報が検出されると、「アップデート」タブと「オンラインアップデート」タブに赤い点が表示されます。
- Ⅳ. 利用可能なアップデートが検出され、アップデートの項目が表示されます。
- V. アップデートの詳細をクリックすると、アップデート項目が拡大・縮小表示されま す。
- VI. 手動検出のボタンは、更新項目の一番下にあります。
- VII. 「Upgrade Now」をクリックすると、アップデートの進捗状況と残り時間が表示され、アップグレードが開始されます。
- VIII. アップデート中は手動検出ボタンがグレーアウトします。
- IX. アップデート中はページを移動させずにお待ちください。

```
②ローカルアップデート
```

≡		⊟ サポート装置	
	MAXHU	JB ALIGN	
MAXHUB UG	C		
ì	្រុ	(]))	(\uparrow)
情報	ビデオ	音声	アップデート
	2		
オンラインア	ローカルアッ		
	マップデート	ファノリを深わする	
		<u></u>	

 「アップデートファイルを選択する」をクリックし、インストールファイルを選択してアッ プデートを開始します。

- ◆ ファームウェアバージョンが「20220110」より前の場合は、アップデートしてください。
 - 「アップデートファイルを選択する」をクリックし、弊社 HP からダウンロードしたアップ デートファイルを開く。

。 ダウ:	20 > MA	XHUB ALIGN	~	U	РN	IAXHUB ALI	GNの杉	家
ォルダー							•	
אי <א	名前	/	^			更新日時		
ドキ	🛛 MAXH	UB-Align-Setup-	-1.1.23.exe			2022/06/2	28 9:51	
	SC26B	-ZOOM-016-016	6-V118-20	220110	-20161	2022/06/2	28 9:51	
ł								
Ì								
~	<							

2) 「今すぐアップデートする」を選択。

選択後、2分程待機するとアップデートが完了します。完了後は自動で再接続されます。

MAXHUB UC … ① ① ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	Ξ		目 サポート装置	
MAXHUB UC … ① ① ① ① ① ① ① ① (前報 ビデオ 音声 アップデート		MAXHU	B ALIGN	
① 〇) 〇) 情報 ビデオ 音声 アップデート	MAXHUB UC ···			
情報 ビデオ 音声 アップデート	<u>(</u>]	CJ	$(\mathbf{r}_{\mathbf{r}}^{\mathbf{r}}) $	
	情報	ビデオ	音声	アップデート
オンラインア… ローカルアッ…	オンラインア ロー	·カルアッ		
SC26B-ZOOM-016-016-V118- 20220110-201618.bin	SC26B-ZOOM-01 20220110-201618	6-016-V118- 8.bin	今すぐ	アップデートする

8. メニュー



「設定」をクリックすると、言語の変更ができます。(※英語、中国語、日本語)
 「バージョン」をクリックすると、ソフトのバージョン情報が表示されます。

ユーザーサポート 窓口: 0263-87-0628 受付時間 月~金 10:00~17:00 (祝日・年末年始除く)